

INSTALACJA DDT2000

WYMAGANIA:

- komputer pentium,
- min 64MB RAM,... (rekomendowane 128MB lub więcej)
- monitor o rozdzielczości min 800x600 pikseli
(zalecana rozdzielczość 1024x768), 256 kolorów
(zalecane 65536 kolorów lub więcej)
- port szeregowy (RS 232) lub USB
- K&L vehicle interfejs do połączenia z samochodem
- system Windows z Internet Explorer min 5 (IE najlepiej w wersji 7)
- MS Visual Basic 6.0 sp5
- XML 3.0

INSTALACJA:

- po ściągnięciu danych rozpakowujemy wszystko
- wchodzimy do **Add Software-Data** i instalujemy dwa programy:
msxml3 i **vbrun60sp5**
- następnie instalujemy DDT2000, klikając w **DDT2000 2.3.0.1 Full Setup**
- po zakończeniu instalacji usuwamy z dysku **C** cały katalog **DDT2000data**
- z katalogu **Add Software-Data** wypakowujemy zawartość **DDT2000Data.rar**
czyli katalog **DDT2000Data** bezpośrednio na dysk **C**
(**UWAGA: DDT2000data** musi mieć ponad **400 MB** – właściwa baza danych)
- rozpakowujemy **DDTRegisterInfo.rar** i otrzymujemy **DDTregisterinfo.dll**
- kopiujemy otrzymany **DDTregisterinfo.dll** do **c:\ProgramFiles\DDT2000**
dll i zastępujemy istniejący.

Uruchamiamy zainstalowany program i konfigurujemy połączenie z autem.