

Wymiana tulejek dźwigni zmiany biegów

Tuleje plastikowe dźwigni wymieniamy gdy się zużyją i mają duży luzu w połączeniu z dźwignią zmiany biegów.

Pracę wykonujemy z kanału lub podnośnika.

Wygląd od spodu samochodu ...



... klucz "13" odkręcamy nakrętkę mocowania drążka sterującego do dźwigni zmiany biegów.



Usuwanie drążek dźwigni w bok...



Wyjmujemy śrubokrętem połówki tulejki śruby mocującej dźwigni.



Zainstaluj nowe tuleje w odwrotnej kolejności.

Posmaruj wewnętrzne powierzchnie tulei, cienką warstwę smaru. Montaż śruby nakrętki drążka do dźwigni zmiany biegów dokręcić do określonego momentu.