

Demontaż wsparcia górnego:

Usuwanie ochrony dolnej silnika (patrz. "Usuwanie ochrony silnika"). Podłoż pod miskę olejową kawałek drewna lub regulowany ogranicznik ...



Wkładamy pomiędzy ramę pomocniczą a miskę olejową drewniany klin.

Klucz "18" poluzować śruby mocujące jej ramienia. Wyjmujemy z uchwytów znajdujących się na ramieniu podtrzymującym, przewód dopływu paliwa i przewód odparowania paliwa ze zbiornika. Kluczem "16" odkręcić trzy śruby mocujące wspornik do górnej pokrywy ...