

Demontaż tapicerki wykończenia drzwi

Prace prowadzone są na naprawę lub wymianę zewnętrznych lusterek, elektryczne szyby, zamek do drzwi, klamki zewnętrzne i wewnętrzne, wymiana drzwi szklane. Operacje są pokazywane na drzwiach kierowcy.



Wkrętak do podłączenia ...



... I flip-top oyczysty.



Klucz Torx T-20 Śruba mocowania odwrócić cztery głośniki do drzwi wykończenia



Wciśnięcie dwa zatrzaski wyciągu głośników z niszy w tapicerka drzwi.



Naciśnięcie połów ...



... Odłącz złącze z głośnika.



Klucz Torx T-20 Śruba mocowania odwrócić na koniec tapicerka drzwi.



Wkrętak do haka pokrywę w podłokietniku ...



... I półleżącej go.



Klucz Torx T-20 Śruba mocowania odwrócić się w otwarciu na podłokietniku.



Klucz Torx T-30 odwracają się wkręt mocujący wewnętrzną klamkę.



Bierzemy się wewnętrzną uchwyt do otworów w tapicerce ...



... I zdjąć uchwyt wewnętrzny, przynosząc ciąg z otworu uchwyty dźwigni.



Wkrętak do zaczipienia dolnej krawędzi dekoracyjne podłokietniku elewacyjnej ...



... I pokonać opór zacisków, należy go usunąć.



Klucz Torx T-30 odwracają się wkręt mocujący ramię.



Umieszczenie szmatki śrubokręt, wyżywać tapicerkę z wewnętrznym panelem drzwi jest rozłączane 11 caps.



Wyprowadź joystick poza lusterko z tapicerki otworu.



Tapicerkę podnoszenia, wyświetlane z zamka drzwi z otworem w tapicerce i zdjąć tapicerkę.



Lokalizacja zaczepów tapicerki drzwi.

Zamontować przednią wykończenia drzwi w odwrotnej kolejności.