Karta Przegl±dów i Gwarancja

DACIA NEW DUSTER

Data rozpoczęcia gwarancji: 01.07.2020

Nr VIN VF1HJD20065238719

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

	WARUNKI	DO
Gwarancja na pojazd:	3 lat 100000 km	30.06.2023
Gwarancja na lakier:	2 lat nieograniczony przebieg	30.06.2022
Gwarancja antykorozyjna:	6 lat nieograniczony przebieg	30.06.2026
Assistance:	3 lat 100000 km	30.06.2023

Auto Compol S.A.
60-451 Poznań, ul. J.H. Dąbrowskiego 449-451
tel. (61) 625 29 46 fax: (61) 853 97 62
NIP: 778-10-00-799, REGON 008380367

Gwarancja mobilnosci: w przypadku, gdy usluga Dacia assistance wymaga holowania pojazdu i naprawy trwajacej dluzej niz 3 godziny, klient ma mozliwosc otrzymania samochodu zastepczego na okres 3 dni, przy spelnieniu odpowiednich warunków.Szczegółowy opis dostepnych uslug znajduje sie w Ogólnych Warunkach Gwarancji.

DACIA ASSISTANCE

Tel.: +48 22 852 4112

Aby maksymalnie skrócić czas naprawy pojazdu należy przygotować następuj±ce informacje: dokładne umiejscowienie usterki, numer identyfikacyjny pojazdu, typ silnika, numer telefonu kontaktowego.

PROGRAM PRZEGL¨DÓW POJAZDU

CZYNNO¦CI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PRZY DANYM PRZEBIEGU LUB PO UPŁYWIE OKRE¦LONEGO CZASU, COKOLWIEK NAST¨PI WCZE¦NIEJ

Po każdych : (km) lub przy :

W okresie gwarancji należy przestrzegać programu przegl±dów, okresów międzyobsługowych oraz norm dotycz±cych używanych produktów i materiałów eksploatacyjnych. Podane informacje dotycz± kraju, w którym pojazd został zakupiony. W przypadku użytkowania pojazdu poza krajem, w którym został zakupiony, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem marki.

		1 rok	2 lat	3 lat	4 lat	5 lat	6 lat	7 lat	8 lat	9 lat	10 lat	11 lat	12 lat
Przegl±d serwisowy modelu Dacia A	30000	•		•		•		•		•		•	
Przegląd Dacia B	30000		•		•		•		•		•		•
Wymienić filtr kabiny	30000	•		•		•		•		•		•	
Wymienić filtr oleju	30000		•		•		•		•		•		•
Wymienić olej silnikowy	30000		•		•		•		•		•		•
Wymienić filtr gazu (faza gazowa), wraz z kontrol± szczelno¶ci układu LPG	30000												
Wymienić filtr powietrza	60000				•				•				•
Wymienić ¶wiece zapłonowe	60000				•				•				•
Wymienić filtr gazu (faza ciekła), wraz z kontrol± szczelno¶ci układu LPG	60000												
Wymienić płyn hamulcowy	120000			•			•			•			•
Sprawdzić i usun±ć pył z okładzin bębnów hamulcowych	120000												
Wymienić płyn chłodz±cy	150000					•					•		
Wymienić pasek akcesoriów i rolki	150000						•						•

PODCZAS OBSŁUGI SERWISOWEJ NALEŻY WYKONAĆ PONIŻSZE CZYNNO¦CI:

	A	B		A	B
Kontrola poziomu płynu AdBlue (zależnie od wyposażenia)	•	•	Sprawdzić poziomy, stan i szczelno¶ć obwodu płynu chłodz±cego		•
Sprawdzić poziomy, stan i szczelno¶ć obwodu sprzęgła/przedniego układu hamulcowego		•	Sprawdzić poziomy, stan i szczelno¶ć obwodów zautomatyzowanej skrzyni biegów (zależnie od wyposażenia)		•
Sprawdzić poziomy, stan i uszczelki tylnego układu hamulcowego	•		Sprawdzić stan i ci¶nienie opon oraz bezpieczne mocowanie kół	•	•
Sprawdzić zużycie przednich tarcz i klocków hamulcowych		•	SprawdziÄ‡ obecnoĹ›Ä‡ kapturkÃłw na zaworach kÃłĹ‚,	•	•
Sprawdzić zużycie tylnych tarcz i klocków hamulcowych (zależnie od wyposażenia)	•		sprawdzenie sygnalizacji i oświetlenia zewnętrznego / oświetlenia wewnętrznego	•	•
Sprawdzić stan i szczelno¶ć przednich amortyzatorów		•	Sprawdzić stan przedniej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych	•	•
SprawdziÄ‡ stan i szczelnoĹ›Ä‡ tylnych amortyzatorÃłw	•		Sprawdzić pióra wycieraczek i poziom płynu do spryskiwaczy		•
Sprawdzić poziom oleju silnikowego	•		Sprawdzić obecno¶ć etykiet dotycz±cych poduszek powietrznych i w komorze silnikowej		•
Sprawdzić stan i szczelno¶ć osłon/silentbloków/przegubów kulowych	•				
Sprawdzić zabezpieczenie antykorozyjne	•	•	Sprawdzić działanie lampek ostrzegawczych tablicy wskaĹ‘ników	•	•
Sprawdzić układ wydechowy	•		UstawiÄ‡ parametry poczÄ tkowe wyĹ›wietlacza informujÄ cego o koniecznoĹ›ci wymiany oleju/przeglÄ du	•	•
SprawdziÄ‡ poziomy, stan i szczelnoĹ›Ä‡ obwodu hydraulicznego ukĹ‚adu wspomagania kierownicy (zaleĹĽnie od wyposaĹĽenia)		•	Dokumentacja i rozmieszczenie etykiety serwisowej	•	•

Ważne: Producent zaleca dostosowanie harmonogramu wymiany okre¶lonych cz¶ci lub płynów do szczególnych warunków użytkowania pojazdu. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Pojazd jest wyposażony w system kontroli jakości oleju, którego zadaniem jest ostrzeganie o konieczności wcześniejszej wymiany oleju w przypadku użytkowania pojazdu w szczególnych warunkach. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.
(a) W przypadku pokonywania ponad 15 000 km rocznie, należy wykonywac te czynno ci co 30 000 km lub 1 rok, w zależno ci co upłynie szybciej.

PŁYNY: Zapoznać się dokładnie z zaleceniami producenta

OLEJ SILNIKOWY

Objęto¶ć oleju silnikowego (warto¶ć podana informacyjnie)	4.10 Litry

Zalecenia producenta: Castrol

Klasy, które należy stosować w zależności od temperatury zewnętrznej:

Norma		RN 17FE	RN 17	
Powyżej:	-15 °C	0W20	5W30	
	-20 °C	0W20	5W30	
	-25 °C	0W20	5W30	

PŁYN HAMULCOWY

Typ	DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006
Typ	

PŁYN CHŁODZ¨CY